



CHIRON

PROFESSIONAL RGB GAMING MOUSE

EN

ES

FR

DE

IT

PT

CAUTIONS

Safety Instructions


Do not look directly into the optical beam of the mouse, which may affect your vision.

Cleaning

- Disconnect the USB connection before cleaning.
- Only clean the outside of the product using a soft and dry cloth.
- Only use a clean, dry cloth for cleaning the product and never use any corrosive liquids.

Disposal

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
- Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products.
- Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimension	124*67.5*39.5mm
Material	ABS
Button	7 buttons mouse
Body weight	70g (without cable)
Foot sticker	Super wear Teflon foot stickers

ELECTRICAL PARAMETERS

Interface	USB
Image Sensor	PAW3333
Acceleration	35G
High speed motion detection	300ips
Resolution	800 red-1200 green-1600blue-2400 yellow-5000 light blue-8000 purple
Polling rate	125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (default)
Left&right switch	Huano 20 million times
LED	RGB LED effects
Cable	1.8M paracord cable
System	Win 7 Win8/Win10/Windows VISTA/Windows XP

DIMENSION



GENERAL DESCRIPTION



1 1.8M paracord cable

2 Customizable side buttons

3 Side anti-slip design


4 RGB light

SOFTWARE

For a better user experience, you can download the software from our website: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> or scan the QR code on the right for a link.




SOFTWARE INDEX



- 1 Function panel
- 2 User profile setting
- 3 Reset profile
- 4 Apply profile
- 5 Buttons function assign
- 6 Minimize and close

PERFORMANCE SETTINGS




- 1 DPI settings menu
- 2 LED colors for DPI
- 3 DPI
- 4 Polling rate
- 5 Mouse movement speed
- 6 Scroller speed
- 7 Double click speed

Polling rate (Hz)

The polling rate of a mouse is how often it reports its position to a computer. A higher polling rate can decrease the time lag between when you move the mouse and when the movement appears on the screen. On the other hand, a higher polling rate will use more CPU resources

RGB LIGHTING SETTING




- 1 Lighting mode
- 2 Light parameter setting
- 3 Light effect preview

? NOTE:

It is also possible to change the RGB settings by simultaneously pressing the mouse wheel and the top side button as many times as desired to rotate between the different lighting modes.

MACRO EDITOR



- 1 Add new macro folder
- 2 Add new macro
- 3 Delete the selected macro
- 4 Macro record settings
- 5 Record / stop record macro
- 6 Macro function list
- 7 Commands loop times
- 8 Move up and down the command order
- 9 Delete the selected command in macro
- 10 Clear all commands in the marco

How to create a macro

To add a macro, you need to click the button numbered 1 to add a new macro folder, then click the button numbered 2 to add a new macro, then click the button numbered 5 to start recording a macro, after you have finished inputting a macro command, click the button numbered 5 again to end the recording, and the inputted macro commands will be shown in the area numbered 6, you can use the buttons numbered 8, 9, 10 to edit the order of the commands or to delete the commands.

PRECAUCIONES

Instrucciones de seguridad


No mire directamente al haz óptico del ratón, ya que podría afectar a su visión.

Limpieza

- Desconecte la conexión USB antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del producto únicamente con un paño suave y seco.
- Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiar el producto y no utilice nunca líquidos corrosivos.

Eliminación

- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse.
- Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos.
- Por favor, actúe de acuerdo con las normas locales y no deseche sus productos viejos con la basura doméstica normal. La correcta eliminación de su antiguo producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPAÑOL

Dimensión	124*67.5*39.5mm
Material	ABS
Botón	Ratón de 7 botones
Peso del cuerpo	70 g (sin cable)
Adhesivo de pie	Adhesivo de teflón súper resistente

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Interfaz	USB
Sensor de imagen	PAW3333
Aceleración	35G
Detección de movimiento de alta velocidad	300ips
Resolución	800 rojo-1200 verde-1600azul-2400 amarillo-5000 azul claro-8000 morado
Tasa de sondeo	125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (por defecto)
Interruptor izquierdo y derecho	Huano 20 millones de veces
LED	Efectos LED RGB
Cable	1.8M cable paracord
Sistema	Win 7 Win8/Win10/Windows VISTA/Windows XP

DIMENSIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL



- 1 Cable paracord de 1,8 m
- 2 Botones laterales personalizables


- 3 Diseño lateral antideslizante
- 4 Luz RGB

SOFTWARE

Para una mejor experiencia de usuario, puede descargar el software desde nuestro sitio web: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> o escanear el código QR de la derecha para obtener un enlace.




ÍNDICE DE SOFTWARE



- 1 Panel de funciones
- 2 Configuración del perfil de usuario
- 3 Restablecer perfil
- 4 Aplicar perfil
- 5 Asignación de funciones de los botones
- 6 Minimizar y cerrar

AJUSTES DE RENDIMIENTO




- 1 Menú de ajustes de DPI
- 2 Colores LED para DPI
- 3 DPI
- 4 Tasa de sondeo
- 5 Velocidad de movimiento del ratón
- 6 Velocidad de desplazamiento
- 7 Velocidad de doble clic

Frecuencia de sondeo (Hz)

La frecuencia de sondeo de un ratón es la frecuencia con la que informa de su posición al ordenador. Una mayor frecuencia de sondeo puede reducir el tiempo que transcurre entre el movimiento del ratón y la aparición del movimiento en la pantalla. Por otro lado, una tasa de sondeo más alta utilizará más recursos de la CPU.


CONFIGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN RGB



- 1 Modo de iluminación
- 2 Parámetros de iluminación
- 3 Vista previa del efecto de luz

? NOTA:
También es posible cambiar la configuración RGB pulsando a la vez la rueda del ratón y el botón lateral superior tantas veces como se desee para rotar entre los diferentes modos de iluminación.

EDITOR DE MACROS



- 1 Añadir nueva carpeta de macros
- 2 Añadir nueva macro
- 3 Borrar la macro seleccionada
- 4 Configuración de grabación de macros
- 5 Grabar / detener macro de grabación
- 6 Lista de funciones de macro
- 7 Tiempos de bucle de comandos
- 8 Subir y bajar el orden de los comandos
- 9 Borrar el comando seleccionado en la macro
- 10 Borrar todos los comandos del marco

Cómo crear una macro

Para añadir una macro, haz clic en el botón 1 para añadir una nueva carpeta de macros, luego haz clic en el botón 2 para añadir una nueva macro, luego haz clic en el botón 5 para empezar a grabar una macro, una vez que hayas terminado de introducir un comando de macro, haz clic en el botón 5 de nuevo para finalizar la grabación, y los comandos de macro introducidos se mostrarán en el área numerada 6, puedes utilizar los botones numerados 8, 9, 10 para editar el orden de los comandos o para borrar los comandos.

ATTENTION

Consignes de sécurité


Ne regardez pas directement le faisceau optique de la souris, ce qui pourrait affecter votre vision.

Nettoyage

- Débranchez la connexion USB avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez qu'un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit et n'utilisez jamais de liquides corrosifs.

Élimination

- Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.
- Renseignez-vous sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques.
- Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de votre ancien produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRANÇAIS

Dimension	124*67.5*39.5mm
Matériau	ABS
Bouton	Souris à 7 boutons
Poids du corps	70g (sans câble)
Autocollant de pied	Autocollants pour pieds en Téflon super résistant

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Interface	USB
Capteur d'image	PAW3333
Accélération	35G
Détection de mouvement à grande vitesse	300ips
Résolution	800 rouge-1200 vert-1600 bleu-2400 jaune-5000 bleu clair-8000 violet
Taux d'interrogation	125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (par défaut)
Commutateur gauche et droite	Huano 20 millions de fois
LED	Effets LED RGB
Câble	Câble paracorde de 1,8 m
Système	Win 7 Win8/Win10/Windows VISTA/Windows XP

DIMENSION



DESCRIPTION GÉNÉRALE



1 Câble paracorde de 1,8 m

2 Boutons latéraux personnalisables

3 Conception latérale antidérapante


4 Lumière RGB

LOGICIEL

Pour une meilleure expérience utilisateur, vous pouvez télécharger le logiciel à partir de notre site web : <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals>
ou scanner le code QR à droite pour obtenir un lien.




INDEX DES LOGICIELS



- 1 Panneau de fonctions
- 2 Réglage du profil de l'utilisateur
- 3 Réinitialiser le profil
- 4 Appliquer le profil
- 5 Attribution de fonctions aux boutons
- 6 Réduire et fermer

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE



- 1 Menu des paramètres DPI
- 2 Couleurs des LED pour le DPI
- 3 DPI
- 4 Taux d'interrogation
- 5 Vitesse de déplacement de la souris
- 6 Vitesse du défilement
- 7 Vitesse du double clic


Taux d'interrogation (Hz)

La fréquence d'interrogation d'une souris correspond à la fréquence à laquelle elle signale sa position à l'ordinateur.

Un taux d'interrogation élevé peut réduire le délai entre le moment où vous déplacez la souris et celui où le mouvement apparaît à l'écran.

D'un autre côté, un taux d'interrogation plus élevé utilisera davantage de ressources du processeur.


PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE RGB



- 1 Mode d'éclairage
- 2 Paramètres d'éclairage
- 3 Aperçu de l'effet lumineux

REMARQUE :
Il est également possible de modifier les paramètres RGB en appuyant simultanément sur la molette de la souris et le bouton latéral supérieur autant de fois que souhaité pour faire défiler les différents modes d'éclairage.

ÉDITEUR DE MACROS



- 1 Ajouter un nouveau dossier de macros
- 2 Ajouter une nouvelle macro
- 3 Supprimer la macro sélectionnée
- 4 Paramètres d'enregistrement des macros
- 5 Enregistrer / arrêter l'enregistrement d'une macro
- 6 Liste des fonctions des macros
- 7 Temps de bouclage des commandes
- 8 Monter et descendre dans l'ordre des commandes
- 9 Effacer la commande sélectionnée dans la macro
- 10 Effacer toutes les commandes dans la macro

Comment créer une macro

Pour ajouter une macro, vous devez cliquer sur le bouton numéroté 1 pour ajouter un nouveau dossier de macro, puis cliquer sur le bouton numéroté 2 pour ajouter une nouvelle macro, puis cliquer sur le bouton numéroté 5 pour commencer à enregistrer une macro, après avoir saisi une macro-commande, cliquez à nouveau sur le bouton numéroté 5 pour terminer l'enregistrement, et les macro-commandes saisies seront affichées dans la zone numérotée 6, vous pouvez utiliser les boutons numérotés 8, 9, 10 pour modifier l'ordre des commandes ou pour effacer les commandes.

VORSICHTEN

Sicherheitshinweise


Schauen Sie nicht direkt in den optischen Strahl der Maus, da dies Ihre Sicht beeinträchtigen kann.

Reinigung

- Trennen Sie vor der Reinigung die USB-Verbindung.
- Reinigen Sie die Außenseite des Produkts nur mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur ein sauberes, trockenes Tuch und keine ätzenden Flüssigkeiten.

Entsorgung

- Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
- Bitte informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten.
- Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Abmessungen	124*67.5*39.5mm
Werkstoff	ABS
Taste	7 Tasten Maus
Körpergewicht	70g (ohne Kabel)
Fußaufkleber	Superabriebfeste Teflon-Fußaufkleber

ELEKTRISCHE PARAMETER

Schnittstelle	USB
Bildsensor	PAW3333
Beschleunigung	35G
Hochgeschwindigkeits-Bewegungserkennung	300ips
Auflösung	800 rot-1200 grün-1600blau-2400 gelb-5000 hellblau-8000 lila
Abfragerate	125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (Standard)
Links-/Rechts-Schalter	Huano 20 Millionen Mal
LED	RGB-LED-Effekte
Kabel	1,8 m Paracord-Kabel
System	Win 7 Win8/Win10/Windows VISTA/Windows XP

DIMENSION



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



1 1,8 m Paracord-Kabel

2 Anpassbare Seitentasten

3 Seitliches Anti-Rutsch-Design


4 RGB-Licht

SOFTWARE

Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit können Sie die Software von unserer Website herunterladen: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um einen Link zu erhalten.




SOFTWARE-INDEX



- 1 Funktionsfeld
- 2 Einstellung des Benutzerprofils
- 3 Profil zurücksetzen
- 4 Profil anwenden
- 5 Tastenfunktion zuweisen
- 6 Minimieren und schließen

LEISTUNGSEINSTELLUNGEN




- 1 Menü DPI-Einstellungen
- 2 LED-Farben für DPI
- 3 DPI
- 4 Abfragerate
- 5 Geschwindigkeit der Mausbewegung
- 6 Scroller-Geschwindigkeit
- 7 Doppelklick-Geschwindigkeit

Abfragerate (Hz)

Die Abfragerate einer Maus gibt an, wie oft sie ihre Position an den Computer meldet. Eine höhere Abfragerate kann die Zeitspanne zwischen der Bewegung der Maus und dem Erscheinen der Bewegung auf dem Bildschirm verkürzen. Andererseits verbraucht eine höhere Abfragerate mehr CPU-Ressourcen.


RGB-BELEUCHTUNGSEINSTELLUNG



- 1 Beleuchtungsmodus
- 2 Einstellung der Lichtparameter
- 3 Lichteffekt-Vorschau

HINWEIS:
Es ist auch möglich, die RGB-Einstellungen zu ändern, indem man gleichzeitig das Mausexplorer und die obere Seitentaste so oft wie gewünscht drückt, um zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wechseln.

MACRO-EDITOR



- 1 Neuen Makro-Ordner hinzufügen
- 2 Neues Makro hinzufügen
- 3 Das ausgewählte Makro löschen
- 4 Makro-Aufnahmeeinstellungen
- 5 Makro aufzeichnen/aufhalten
- 6 Makro-Funktionsliste
- 7 Befehle Schleifenzeiten
- 8 In der Befehlsreihenfolge nach oben und unten gehen
- 9 Löschen des ausgewählten Befehls im Makro
- 10 Alle Befehle im Makro löschen

Wie man ein Makro erstellt

Um ein Makro hinzuzufügen, müssen Sie auf die Schaltfläche mit der Nummer 1 klicken, um einen neuen Makroordner hinzuzufügen, dann auf die Schaltfläche mit der Nummer 2, um ein neues Makro hinzuzufügen, dann auf die Schaltfläche mit der Nummer 5, um die Aufzeichnung eines Makros zu starten, nachdem Sie die Eingabe eines Makrobefehls beendet haben, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche mit der Nummer 5, um die Aufzeichnung zu beenden, und die eingegebenen Makrobefehle werden im Bereich mit der Nummer 6 angezeigt, Sie können die Schaltflächen mit den Nummern 8, 9 und 10 verwenden, um die Reihenfolge der Befehle zu bearbeiten oder um die Befehle zu löschen.

ATTENZIONE

Istruzioni di sicurezza


Non guardare direttamente il raggio ottico del mouse, che potrebbe compromettere la vista.

Pulizia

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la connessione USB.
- Pulire l'esterno del prodotto solo con un panno morbido e asciutto.
- Per la pulizia del prodotto utilizzare solo un panno pulito e asciutto e non utilizzare mai liquidi corrosivi.

Smaltimento

- Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
- Informatevi sul sistema di raccolta differenziata locale per i prodotti elettrici ed elettronici.
- Si prega di agire secondo le norme locali e di non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Dimensioni	124*67.5*39.5mm
Materiale	ABS
Pulsante	Mouse a 7 pulsanti
Peso del corpo	70 g (senza cavo)
Piede adesivo	Adesivi per i piedi in teflon ad alta resistenza

PARAMETRI ELETTRICI

Interfaccia	USB
Sensore di immagine	PAW3333
Accelerazione	35G
Rilevamento del movimento ad alta velocità	300ips
Risoluzione	800 rosso-1200 verde-1600blu-2400 giallo-5000 azzurro-8000 viola
Velocità di polling	125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (predefinito)
Interruttore destra e sinistra	Huano 20 milioni di volte
LED	Effetti LED RGB
Cavo	Cavo paracord da 1,8 m
Sistema	Win 7 Win8/Win10/Windows VISTA/Windows XP

DIMENSION



DESCRIZIONE GENERALE



1 Cavo paracord da 1,8 m

2 Pulsanti laterali personalizzabili

3 Design antiscivolo laterale


4 Luce RGB

SOFTWARE

Per una migliore esperienza d'uso, è possibile scaricare il software dal nostro sito web: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> o scansionare il codice QR sulla destra per ottenere un link.




INDICE DEL SOFTWARE



- 1 Pannello funzioni
- 2 Impostazione del profilo utente
- 3 Ripristino del profilo
- 4 Applica profilo
- 5 Assegnazione della funzione ai pulsanti
- 6 Riduci a icona e chiudi

IMPOSTAZIONI DELLE PRESTAZIONI




- 1 Menu delle impostazioni DPI
- 2 Colori LED per DPI
- 3 DPI
- 4 Velocità di polling
- 5 Velocità di movimento del mouse
- 6 Velocità di scorrimento
- 7 Velocità del doppio clic

Frequenza di polling (Hz)

La frequenza di polling di un mouse è la frequenza con cui esso comunica la sua posizione al computer. Una frequenza di polling più elevata può ridurre l'intervallo di tempo tra il movimento del mouse e la sua visualizzazione sullo schermo. D'altra parte, una frequenza di polling più elevata consuma più risorse della CPU.


IMPOSTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE RGB



- 1 Modalità di illuminazione
- 2 Impostazione dei parametri di illuminazione
- 3 Anteprima dell'effetto luce

NOTA:
È anche possibile modificare le impostazioni RGB premendo contemporaneamente la rotella del mouse e il pulsante laterale superiore tutte le volte desiderate per scorrere tra le diverse modalità di illuminazione.

EDITOR MACRO



- 1 Aggiungi una nuova cartella macro
- 2 Aggiungi una nuova macro
- 3 Elimina la macro selezionata
- 4 Impostazioni di registrazione macro
- 5 Registrazione/arresto registrazione macro
- 6 Elenco funzioni macro
- 7 Tempi di ciclo dei comandi
- 8 Spostamenti verso l'alto e verso il basso dell'ordine dei comandi
- 9 Cancellare il comando selezionato nella macro
- 10 Cancella tutti i comandi nella macro

Come creare una macro

Per aggiungere una macro, è necessario fare clic sul pulsante numerato 1 per aggiungere una nuova cartella macro, quindi fare clic sul pulsante numerato 2 per aggiungere una nuova macro, quindi fare clic sul pulsante numerato 5 per avviare la registrazione di una macro; una volta terminata l'immissione di un comando macro, fare nuovamente clic sul pulsante numerato 5 per terminare la registrazione; i comandi macro immessi verranno visualizzati nell'area numerata 6; è possibile utilizzare i pulsanti numerati 8, 9, 10 per modificare l'ordine dei comandi o per eliminare i comandi.

CUIDADOS

Instruções de segurança


Não olhe diretamente para o feixe ótico do rato, pois isso pode afetar a sua visão.

Limpeza

- Desligue a ligação USB antes de limpar.
- Limpar apenas o exterior do produto com um pano macio e seco.
- Utilize apenas um pano limpo e seco para limpar o produto e nunca utilize líquidos corrosivos.

Eliminação

- O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
- Informe-se sobre o sistema local de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos.
- Aja de acordo com as regras locais e não deite fora os seus produtos usados juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correcta do seu produto usado ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão	124*67.5*39.5mm
Material	ABS
Botão	Rato de 7 botões
Peso do corpo	70g (sem cabo)
Autocolante do pé	Autocolantes para os pés em Teflon super desgaste

PARÂMETROS ELÉCTRICOS

Interface	USB
Sensor de imagem	PAW3333
Aceleração	35G
Deteção de movimento de alta velocidade	300ips
Resolução	800 vermelho-1200 verde-1600 azul-2400 amarelo-5000 azul claro-8000 roxo
Taxa de polling	125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz (padrão)
Interruptor esquerdo e direito	Huano 20 milhões de vezes
LED	Efeitos LED RGB
Cabo	Cabo paracord de 1,8 M
Sistema	Win 7 Win8/Win10/Windows VISTA/Windows XP

DIMENSÃO



DESCRIÇÃO GERAL



1 Cabo paracord de 1,8 M

2 Botões laterais personalizáveis

3 Design antiderrapante lateral


4 Luz RGB

SOFTWARE

Para uma melhor experiência de utilização, pode descarregar o software a partir do nosso sítio Web: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> ou digitalizar o código QR à direita para obter uma hiperligação.




ÍNDICE DO SOFTWARE



- 1 Painel de funções
- 2 Definição do perfil do utilizador
- 3 Repor o perfil
- 4 Aplicar perfil
- 5 Atribuição da função dos botões
- 6 Minimizar e fechar

DEFINIÇÕES DE DESEMPENHO




- 1 Menu de definições de DPI
- 2 Cores do LED para DPI
- 3 DPI
- 4 Taxa de polling
- 5 Velocidade de movimento do rato
- 6 Velocidade de deslocação
- 7 Velocidade de duplo clique

Taxa de polling (Hz)

A taxa de polling de um rato é a frequência com que este comunica a sua posição ao computador. Uma taxa de polling mais elevada pode diminuir o intervalo de tempo entre o movimento do rato e o aparecimento do movimento no ecrã. Por outro lado, uma taxa de polling mais elevada utiliza mais recursos da CPU


DEFINIÇÃO DE ILUMINAÇÃO RGB



- 1 Modo de iluminação
- 2 Definição dos parâmetros de luz
- 3 Pré-visualização do efeito de luz

? NOTA:
Também é possível alterar as configurações de RGB pressionando simultaneamente a roda do mouse e o botão lateral superior quantas vezes desejar para alternar entre os diferentes modos de iluminação.

EDITOR DE MACROS



- 1 Adicionar nova pasta de macros
- 2 Adicionar nova macro
- 3 Eliminar a macro selecionada
- 4 Definições de gravação de macros
- 5 Gravar / parar a gravação da macro
- 6 Lista de funções de macro
- 7 Tempos de ciclo dos comandos
- 8 Mover para cima e para baixo a ordem de comando
- 9 Eliminar o comando selecionado na macro
- 10 Limpar todos os comandos no marco

Como criar uma macro

Para adicionar uma macro, tem de clicar no botão número 1 para adicionar uma nova pasta de macros, depois clicar no botão número 2 para adicionar uma nova macro, depois clicar no botão número 5 para começar a gravar uma macro, depois de terminar a introdução de um comando de macro, clicar novamente no botão número 5 para terminar a gravação, e os comandos de macro introduzidos serão mostrados na área número 6, pode utilizar os botões números 8, 9, 10 para editar a ordem dos comandos ou para eliminar os comandos.

Instrucciones de seguridad

- No exponga el producto a condiciones extremas
- Mantenga el producto alejado de cualquier fuente de calor y luz solar directa
- Evite exponer le producto a líquidos o humedad. Los líquidos pueden provocar fallos eléctricos y aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No intente reparar o desmontar los componentes internos. Sólo personal cualificado debe reparar el producto. Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje, ya que suponen un riesgo de asfixia.

Limpieza

- Desconecte la fuente de alimentación y a cualquier dispositivo conectado antes de limpiar el producto.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior del producto. Evite el uso de líquidos o limpiadores corrosivos.
- Asegúrese de que no entre líquido en las aberturas de ventilación durante la limpieza.

Residuos

- El producto está fabricado con materiales de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
- Conozca la normativa local sobre eliminación de residuos electrónicos.
- Siga las directrices locales para garantizar la correcta eliminación de los productos electrónicos antiguos, evitando impactos negativos para el medio ambiente y la salud.

En Caso de Emergencia:

- Si ocurre algún incidente relacionado con el uso del producto, suspende su uso inmediatamente.
- Contacta a nuestro servicio de atención al cliente a través del canal de seguridad habilitado en el formulario de contacto o a través del correo
- seguridad@newalttech.com para recibir asistencia y reportar el incidente.

Medidas de seguridad

- Riesgo eléctrico: Nunca manipule el producto, es decir desmonte el producto, conectada a la corriente.
- Riesgo mecánico: No introduzca objetos ni dedos en el producto mientras está en funcionamiento.
- Riesgo ambiental: Instale el producto en un lugar con buena ventilación para evitar sobrecalentamiento y adicionalmente garantizar el buen rendimiento del equipo.

Compromiso de Seguridad: En New Alternative Technologies: tu seguridad es nuestra prioridad. Estamos comprometidos a proporcionar productos de alta calidad que cumplan con todos los estándares de seguridad. Si tienes dudas o necesitas

soporte, no dudes en contactarnos en seguridad@newalttech.com

Marca registrada: NEWSKILL

Fabricante: New alternative technologies s.l.u

Dirección: Avenida suiza, 9 polígono industrial las salinas alhama de murcia (30840) Murcia España

www.newskillgaming.com - <https://www.newskillgaming.com/es/contactenos>

Número de contacto: +34 722127179

Safety instructions

1. Do not expose the product to extreme conditions
2. Keep the product away from any source of heat and direct sunlight
3. Avoid exposing the product to liquids or moisture. Liquids can cause electrical failures and increase the risk of fire or electric shock.
4. Do not attempt to repair or disassemble internal components. Only qualified personnel should repair the product. Keep children away from packing materials, as they pose a choking hazard.

Cleaning

1. Disconnect the power source and any connected devices before cleaning the product.
2. Use a soft, dry cloth to wipe the outside of the product. Avoid using corrosive liquids or cleaners.
3. Make sure no liquid gets into the vent openings during cleaning.

Waste

1. The product is made from high-quality materials that can be recycled and reused.
2. Know your local e-waste disposal regulations.
3. Follow local guidelines to ensure the correct disposal of old electronics, avoiding negative impacts on the environment and health.

In Case of Emergency:

1. If any incident occurs related to the use of the product, discontinue use immediately.
2. Contact our customer service through the security channel enabled in the contact form or through the email
3. seguridad@newalttech.com to receive assistance and report the incident.

Security measures

1. Electrical hazard: Never handle the product, i.e. disassemble the product, connected to the mains.
2. Mechanical Hazard: Do not insert objects or fingers into the product while it is in operation.
3. Environmental risk: Install the product in a place with good ventilation to avoid overheating and additionally ensure the good performance of the equipment.

Safety Commitment: At New Alternative Technologies: Your safety is our priority. We are committed to providing high-quality products that meet all safety standards. If you have questions or need

support, please feel free to contact us at seguridad@newalttech.com

Trademark: NEWSKILL

Fabricante: New alternative technologies s.l.u

Address: Avenida suiza, 9 polígono industrial las salinas alhama de murcia (30840) Murcia Spain

www.newskillgaming.com - <https://www.newskillgaming.com/es/contactenos>

Contact number: +34 722127179

Consignes de sécurité

1. N'exposez pas le produit à des conditions extrêmes
2. Gardez le produit à l'abri de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil
3. Évitez d'exposer Le produit à des liquides ou à l'humidité. Les liquides peuvent provoquer des pannes électriques et augmenter le risque d'incendie ou d'électrocution.
4. N'essayez pas de réparer ou de démonter les composants internes. Seul du personnel qualifié doit réparer le produit. Éloignez les enfants des matériaux d'emballage, car ils présentent un risque d'étouffement.

Nettoyage

1. Débranchez la source d'alimentation et tous les appareils connectés avant de nettoyer le produit.
2. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'extérieur du produit. Évitez d'utiliser des liquides corrosifs ou des nettoyeurs.
3. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures d'aération pendant le nettoyage.

Gaspiller

1. Le produit est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
2. Renseignez-vous sur les réglementations locales en matière d'élimination des déchets électroniques.
3. Suivez les directives locales pour assurer l'élimination correcte des anciens appareils électroniques, en évitant les impacts négatifs sur l'environnement et la santé.

En cas d'urgence :

1. En cas d'incident lié à l'utilisation du produit, cessez immédiatement l'utilisation.
2. Contactez notre service clientèle via le canal de sécurité activé dans le formulaire de contact ou par e-mail
3. seguridad@newalttech.com recevoir de l'aide et signaler l'incident.

Mesures de sécurité

1. Risque électrique : Ne manipulez jamais le produit, c'est-à-dire démontez le produit, connecté au secteur.
2. Risque mécanique : N'insérez pas d'objets ou de doigts dans le produit pendant qu'il est en marche.
3. Risque environnemental : Installez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter la surchauffe et assurer en outre les bonnes performances de l'équipement.

Engagement en matière de sécurité : Chez New Alternative Technologies : Votre sécurité est notre priorité. Nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité qui répondent à toutes les normes de sécurité. Si vous avez des questions ou besoin

n'hésitez pas à nous contacter au seguridad@newalttech.com

Marque déposée : NEWSKILL

Fabricante : Nouvelles technologies alternatives s.l.u

Adresse : Avenida suiza, 9 polígono industrial las salinas alhama de murcia (30840) Murcie Espagne

www.newskillgaming.com - <https://www.newskillgaming.com/es/contactenos>

Numéro de téléphone : +34 722127179

Sicherheitshinweise

1. Setzen Sie das Produkt keinen extremen Bedingungen aus
2. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern
1. Vermeiden Sie es, das Produkt Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit auszusetzen. Flüssigkeiten können Stromausfälle verursachen und das Risiko eines Brandes oder Stromschlags erhöhen.
3. Versuchen Sie nicht, interne Komponenten zu reparieren oder zu zerlegen. Nur qualifiziertes Personal sollte das Produkt reparieren. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen.

Reinigung

1. Trennen Sie die Stromquelle und alle angeschlossenen Geräte, bevor Sie das Produkt reinigen.
2. Wischen Sie die Außenseite des Produkts mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln.
3. Stellen Sie sicher, dass während der Reinigung keine Flüssigkeit in die Lüftungsöffnungen gelangt.

Abfall

1. Das Produkt besteht aus hochwertigen Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können.
2. Informieren Sie sich über Ihre lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektroschrott.
3. Befolgen Sie die lokalen Richtlinien, um die korrekte Entsorgung alter Elektronikgeräte zu gewährleisten und negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Im Notfall:

1. Wenn ein Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
2. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst über den im Kontaktformular aktivierten Sicherheitskanal oder per E-Mail
3. seguridad@newalttech.com, um Hilfe zu erhalten und den Vorfall zu melden.

Sicherheitsmaßnahmen

1. Elektrische Gefahr: Fassen Sie das Produkt niemals an, d. h. zerlegen Sie es niemals, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Mechanische Gefahr: Führen Sie keine Gegenstände oder Finger in das Produkt ein, während es in Betrieb ist.
3. Umweltrisiko: Installieren Sie das Produkt an einem Ort mit guter Belüftung, um eine Überhitzung zu vermeiden und zusätzlich die gute Leistung des Geräts zu gewährleisten.

Sicherheitsengagement: Bei New Alternative Technologies: Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Wir verpflichten uns, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die alle Sicherheitsstandards erfüllen. Wenn Sie Fragen oder Bedarf haben

Support, bitte zögern Sie nicht, uns unter seguridad@newalttech.com zu kontaktieren

Warenzeichen: NEWSKILL

Fabricante: Neue alternative Technologien s.l.u

Adresse: Avenida suiza, 9 polígono industrial las salinas alhama de murcia (30840) Murcia Spanien

www.newskillgaming.com - <https://www.newskillgaming.com/es/contactenos>

Kontaktnummer: +34 722127179

Instruções de segurança

1. Não exponha o produto a condições extremas
2. Manter o produto afastado de qualquer fonte de calor e luz solar direta
3. Evite expor o produto a líquidos ou humidade. Os líquidos podem causar falhas elétricas e aumentar o risco de incêndio ou choque elétrico.
4. Não tente reparar ou desmontar componentes internos. Apenas pessoal qualificado deve reparar o produto. Mantenha as crianças afastadas dos materiais de embalagem, uma vez que representam um risco de asfixia.

Limpeza

1. Desligue a fonte de alimentação e quaisquer dispositivos ligados antes de limpar o produto.
2. Use um pano macio e seco para limpar o exterior do produto. Evite usar líquidos corrosivos ou produtos de limpeza.
3. Certifique-se de que nenhum líquido entra nas aberturas de ventilação durante a limpeza.

Resíduos

1. O produto é feito de materiais de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.
2. Conheça os regulamentos locais de eliminação de resíduos eletrónicos.
3. Siga as orientações locais para garantir o descarte correto de eletrónicos antigos, evitando impactos negativos no meio ambiente e na saúde.

Em caso de emergência:

1. Se ocorrer algum incidente relacionado com a utilização do produto, interrompa imediatamente a utilização.
2. Entre em contato com nosso atendimento ao cliente através do canal de segurança habilitado no formulário de contato ou através do e-mail
3. seguridad@newalttech.com receber assistência e comunicar o incidente.

Medidas de segurança

1. Perigo elétrico: Nunca manuseie o produto, ou seja, desmonte o produto, ligado à rede elétrica.
2. Perigo mecânico: Não insira objetos ou dedos no produto enquanto este estiver em funcionamento.
3. Risco ambiental: Instale o produto em local com boa ventilação para evitar superaquecimento e além disso garantir o bom desempenho do equipamento.

Compromisso de Segurança: Na New Alternative Technologies: A sua segurança é a nossa prioridade. Estamos empenhados em fornecer produtos de alta qualidade que atendam a todas as normas de segurança. Se tiver dúvidas ou precisar

apoio, não hesite em contactar-nos em seguridad@newalttech.com

Marca registada: NEWSKILL

Fabricante: New alternative technologies s.l.u

Endereço: Avenida suiza, 9 polígono industrial las salinas alhama de murcia (30840) Murcia Espanha

www.newskillgaming.com - <https://www.newskillgaming.com/es/contactenos>

Número de contato: +34 722127179

Istruzioni di sicurezza

1. Non esporre il prodotto a condizioni estreme
2. Tenere il prodotto lontano da qualsiasi fonte di calore e dalla luce solare diretta
3. Evitare di esporre il prodotto a liquidi o umidità. I liquidi possono causare guasti elettrici e aumentare il rischio di incendi o scosse elettriche.
4. Non tentare di riparare o smontare i componenti interni. Solo personale qualificato deve riparare il prodotto. Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio, poiché rappresentano un rischio di soffocamento.

Pulitura

1. Scollegare la fonte di alimentazione e tutti i dispositivi collegati prima di pulire il prodotto.
2. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno del prodotto. Evitare l'uso di liquidi corrosivi o detergenti.
3. Assicurarsi che nessun liquido penetri nelle aperture di sfiao durante la pulizia.

Spreco

1. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
2. Conosci le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
3. Seguire le linee guida locali per garantire il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi elettronici, evitando impatti negativi sull'ambiente e sulla salute.

In caso di emergenza:

1. In caso di incidenti relativi all'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso.
2. Contatta il nostro servizio clienti attraverso il canale di sicurezza abilitato nel modulo di contatto o tramite l'email
3. seguridad@newalttech.com ricevere assistenza e segnalare l'incidente.

Misure di sicurezza

1. Pericolo elettrico: Non maneggiare mai il prodotto, cioè smontare il prodotto, collegato alla rete.
2. Pericolo meccanico: Non inserire oggetti o dita nel prodotto mentre è in funzione.
3. Rischio ambientale: Installare il prodotto in un luogo con una buona ventilazione per evitare il surriscaldamento e garantire inoltre le buone prestazioni dell'apparecchiatura.

Impegno per la sicurezza: alle nuove tecnologie alternative: la vostra sicurezza è la nostra priorità. Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino tutti gli standard di sicurezza. Se hai domande o necessità

supporto, non esitate a contattarci all'indirizzo seguridad@newalttech.com

Marchio: NEWSKILL

Fabricante: Nuove tecnologie alternative s.l.u

Indirizzo: Avenida suiza, 9 polígono industrial las salinas alhama de murcia (30840) Murcia Spagna

www.newskillgaming.com - <https://www.newskillgaming.com/es/contactenos>

Numero di contatto: +34 722127179



MORE INFORMATION AT
newskillgaming.com

CHIRON